




MORESCO

BALANZA LIQUIDADORA
MODELO: 988-A



Manual de Operación

Manual de usuarios y programación de la balanza electrónica.
Modos de trabajo y Programación de Memorias
Cuidados y Manejo adecuado

MARZO 2013

ANTES DE INICIAR

<p>No Destape la Balanza cuando ocurra un error envíela al servicio tecnico MORESCO</p>	<p>No Sobre pase la Balanza Maximo 30 kg Evite sobre pasar el limite Maximo</p>	<p>No instale la Balanza en lugares demasiado calientes Evite ubicar cerca del aire acondicionado</p>
<p>Evite Descargar totalmente la Bateria La Balanza debe estar Conectada si esta en USO!</p>	<p>No utilice productos corrosivos en la superficie de la balanza Realice limpieza con un Paño Humedo</p>	<p>Ubique en superficies planas y estables Utilice el nivel para ajustar la balanza</p>

EL AMBIENTE


La báscula siempre debe usarse en un ambiente libre de Corrientes de aire excesivas, productos Corrosivos, Vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad. Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.

NO instale la báscula:

- *Al lado de ventanas abiertas o puertas que causen Corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.
- *Cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.
- *Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos.
- *En una superficie de trabajo Inestable.
- *En un ambiente polvoriento.
- *Donde reciba la luz del sol directamente.
- *NO conecte en la conexión del Refrigerador.
- *Si es Posible USE un Estabilizador.

BASCULAS MORESCO - COLOMBIA

TECLADO Y FUNCIONES



TECLADO NUMERICO

Utilice estas teclas para introducir los números. Con este teclado se puede ingresar el precio por Kilogramo de los productos vendidos.

TECLA TARA

Utilice esta tecla para tarar la balanza. También permite ingreso de tara Manual.

TECLA ADICION

Esta tecla le permite acumular productos o precios dependiendo del modo de operación de la balanza.

TECLA CAMBIO

Se utiliza para calcular el total de la cuenta y indicar el cambio.

TECLA PROGRAMACION

Utilice esta tecla para guardar precios en las memorias (Las Memorias se pueden Modificar las veces que sea necesario).

TECLADO PUNTO DECIMAL

Utilice estas teclas para introducir los números Decimales para Precio. (2 Decimales para precio) Decimales para Contar. (4 Decimales para Unidad)

TECLA CERO

Utilice esta tecla para regresar a Ceros la balanza.

TECLA BORRAR

Esta tecla le permite borrar valores ingresados con el teclado numérico y también borrar acumulados de la tecla adición.

TECLAS DE MEMORIA

Estas teclas le permiten almacenar precios para poder acceder a ellos de una forma práctica y rápida (trabaja en los dos modos de operación).

BASCULAS MORESCO - COLOMBIA

FUNCIONES DE VENTA

Esta balanza permite calcular el precio del producto según su peso y precio por kilogramo. El usuario solo debe digitar el precio por kilo del producto para continuar registrándolo.

Este ejemplo muestra la venta de un producto cuyo precio por kilogramo es 12,000 pesos.

PASO 1: PONER EL PRODUCTO SOBRE LA BALANZA

La balanza debe estar en ceros, recuerde que puedes utilizar la tecla TARE para descontar pesos de recipientes, canastillas o bandejas adicionales a la balanza.

PASO 2: DIGITAR EL PRECIO POR KILO DEL PRODUCTO

Con el teclado numérico ingrese el precio por kilo del producto. Si desea puede ingresar decimales. Si comete un error durante el ingreso del precio podrá borrar con la tecla C.

PASO 3: VER EL VALOR TOTAL

La pantalla del total muestra el valor que debe pagar el cliente por el producto que se está pesando.

En el modo de venta también puede utilizar las teclas M1 – M25 para llamar los precios guardados. Esta función evita ingresar manualmente el precio con el teclado numérico.

Para programar un precio en una memoria debe realizar el siguiente proceso:

PASO 1: Presiona la tecla de ingreso

PASO 2: Digital el precio por kilogramo del producto

PASO 3: Selecciona una posición de memoria

PASO 4: Confirma en modo de venta